

Подключение вычислителя БУГ-01 к Индел 1708

Индел 1708

XP1

GND	1
GND	2
+12B	3
GND	5
TX	7
RX	8

КР

ЧР

ЗЛ

ОР

кабель DB9F

2	
3	
5	
6	

БУГ-01 DB9M

510 Ом

12В
5 мА

